

Per montare il nuovo tendicinghia é necessario allentare la tensione della cinghia, svitando l'asse ruota (senza toglierlo); é importante allentare prima la vite che lo blocca, collocata sulla parte destra inferiore del forcellone. Fatto questo si svitano i due dadi che fissano il supporto originale e si potrà così passare all'estrazione della rotellina.

Nella fase di montaggio della rotellina sul nuovo supporto e' importante usare le rondelle-spessore da 0.1mm. per compensare l'eventuale differenza dimensionale d'impacco cuscinetti e per permettere ai due braccetti triangolari di lavorare paralleli. Sottovalutare questo dettaglio, apparentemente piccolo, causerebbe un'usura prematura del nuovo supporto (che lavora con tolleranze più precise), ma soprattutto un'irregolare funzionamento dovuto a deformazioni e tensioni facilmente evitabili.

Le due rondelle da 10 possono servire nel caso il supporto marmitta sfregasse contro il nuovo tensionatore, in questo caso vanno inserite tra basamento e tenditore per poter disassare il tutto di 2 mm verso l'esterno permettendo il libero oscillamento e assicurando comunque il supporto totale della cinghia.

Autore: Free Spirits

Ultimo aggiornamento: 2005-10-14 12:29